




LAPTOP STAND VERTICAL EFFECT

DE	Nutzungsinformation	02
EN	Information for use	02
FR	Informations d'utilisation.	03
ES	Información sobre el uso	03
NL	Gebruiksaanwijzing	04
IT	Informazioni sull'uso	04
SE	Information om användning	05
DK	Brugsoplysninge.	05
PL	Informacja o użytkowaniu	06
NO	Bruksinformasjon	06
US	Information for use	07



DE Sicherheitshinweise

Zu Ihrer Sicherheit

Beachten und befolgen Sie die gesamten Nutzungsinformationen während der Produktnutzung. Nutzungsinformationen für eine spätere Verfügbarkeit aufbewahren.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der LAPTOP STAND ist eine Halterung für Laptop PCs mit einer Dicke von 10 bis 36 mm. Er ist zur Nutzung in trockenen Innenräumen bestimmt. Der LAPTOP STAND ist für den Einsatz auf ebenen und stabilen Tischplatten konzipiert. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und führt zum Haftungsausschluss.

Definition der Symbole

NOTICE

Dieses Signalwort weist auf Informationen hin, die nicht sicherheitsrelevant sind, wie zum Beispiel auf Material- und Umweltschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und reibungslosen Betrieb hin.

Grundlegende Sicherheitshinweise

- Befolgen Sie immer die geltenden Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsvorschriften.
- Der LAPTOP STAND muss immer kippsicher auf einer ebenen Fläche platziert werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Laptop mittig im LAPTOP STAND positioniert und von beiden Seiten fixiert wird.

Reinigung

- Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch, ohne das Laptop dabei mit Feuchtigkeit in Kontakt zu bringen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel und keine Lösungsmittel.

Entsorgung

Gefahr für die Umwelt durch unsachgemäße Entsorgung. Trennen Sie die verbauten Materialien nach der Demontage. Entsorgen Sie das Produkt entsprechend der lokalen Entsorgungsvorschriften.

EN Safety instructions

For your safety

Observe and follow all usage information when using the product. Store the usage information for later availability if required.

Intended use

The LAPTOP STAND is a holder for laptop PCs with a thickness of 10 to 36 mm. It is intended for use in dry indoor areas. The LAPTOP STAND is designed for use on flat and stable table tops. Any other use is considered improper and will result in exclusion of liability.

Definition of symbols

NOTICE

This signal word indicates information that is not relevant to safety, such as material and environmental damage.



This symbol indicates useful tips and recommendations as well as information for efficient and smooth operation.

Fundamental safety instructions

- Always follow the applicable national and international safety, health and work regulations.
- The LAPTOP STAND must always be placed on a level surface in a non-tilting manner.
- Make sure that the laptop is positioned in the centre of the LAPTOP STAND and is secured from both sides.

Cleaning

- Clean the product with a damp cloth without bringing the laptop into contact with moisture.
- Do not use any sharp objects, abrasive or aggressive cleaning agents or solvents.

Disposal

Danger to the environment due to improper disposal. Separate the installed materials after disassembly. Dispose of the product in accordance with local disposal regulations.

FR Consignes de sécurité

Pour votre sécurité

Respectez et suivez toutes ces informations pendant l'utilisation du produit. Conservez les informations d'utilisation pour qu'elles restent disponibles ultérieurement.

Utilisation conforme

Le LAPTOP STAND est un support pour ordinateurs portables d'une épaisseur de 10 à 36 mm. Il est destiné à être utilisé dans des espaces intérieurs secs. Le LAPTOP STAND est conçu pour l'emploi sur des plateaux de table plats et stables. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et entraîne l'exclusion de la responsabilité.

Définition des symboles

NOTICE

Ce mot d'avertissement attire l'attention sur des informations qui ne concernent pas la sécurité, par exemple des dommages matériels et environnementaux.



Ce symbole indique des conseils et des recommandations utiles ainsi que des informations pour un fonctionnement efficace et sans faille.

Consignes de sécurité essentielles

- Respectez toujours les réglementations nationales et internationales en vigueur en matière de sécurité, de santé et de travail.
- Le LAPTOP STAND doit toujours être placé sur une surface plane, sans risque de basculement.
- Assurez-vous que l'ordinateur portable est positionné au centre du LAPTOP STAND et qu'il est fixé des deux côtés.

Nettoyage

- Nettoyez le produit avec un chiffon humide sans mettre l'ordinateur portable en contact avec l'humidité.
- N'utilisez pas d'objets tranchants, de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs ni de solvants.

Élimination

Danger pour l'environnement en cas d'élimination incorrecte. Séparez les matériaux installés après le démontage. Éliminez le produit conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.

ES Instrucciones de seguridad

Para su seguridad

Tenga en cuenta y siga toda la información de uso durante el uso del producto. Guarde la información de uso para tenerla a mano en el futuro.

Uso previsto

El LAPTOP STAND es un soporte para ordenadores portátiles con un grosor de entre 10 y 36 mm. Apto para el uso en zonas interiores secas. El LAPTOP STAND ha sido diseñado para el uso en tableros de mesa planos y estables. Cada uso diferente se considera inapropiado y provoca la exención de responsabilidad.

Definición de los símbolos

NOTICE

Esta designación de advertencia indica una información que no es relevante para la seguridad como, por ejemplo, daños materiales o ambientales.



Este símbolo indica consejos y recomendaciones útiles, así como información para un servicio eficiente y sin problemas.

Indicaciones de seguridad básicas

- Siga siempre las normas vigentes de seguridad, de salud y de trabajo nacionales e internacionales.
- El LAPTOP STAND siempre debe posicionarse en una superficie plana para que no pueda volcarse.
- Asegúrese de que el ordenador portátil siempre esté posicionado en el centro del LAPTOP STAND y que esté fijado en ambos lados.

Limpieza

- Limpiar el producto con un paño suave húmedo sin que el ordenador portátil entre en contacto con la humedad.
- No use objetos afilados, detergentes abrasivos o agresivos o disolventes.

Eliminación

Riesgo para el medio ambiente debido a una eliminación inadecuada. Separe los materiales usados después del desmontaje. Eliminar el producto según las disposiciones de eliminación de residuos locales.

Voor uw veiligheid

Neem alle gebruiksinformatie in acht en volg deze op wanneer u het product gebruikt. Sla gebruiksinformatie op om er later nog eens naar te kijken.

Doelmatig gebruik

De LAPTOP STAND is een houder voor laptops met een dikte van 10 tot 36 mm. Hij is bedoeld voor gebruik in droge ruimtes binnenshuis. De LAPTOP STAND is ontworpen voor gebruik op vlakke en stabiele tafelbladen. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk en leidt tot uitsluiten van de aansprakelijkheid.

Definitie van de symbolen**NOTICE**

Dit signaalwoord duidt op informatie die niet relevant is voor de veiligheid, zoals schade aan materiaal en milieu.



Dit symbool duidt op nuttige tips en aanbevelingen en op informatie voor een efficiënte en vlekkeloze werking.

Fundamentele veiligheidsinstructies

- Volg altijd de geldende nationale en internationale veiligheids-, gezondheids- en arbeidsvoorschriften.
- De LAPTOP STAND moet altijd op een vlakke ondergrond worden geplaatst waar hij niet kan omvallen.
- Zorg ervoor dat de laptop in het midden van de LAPTOP STAND wordt geplaatst en aan beide zijden wordt vastgezet.

Reiniging

- Reinig het product met een vochtige doek zonder dat de laptop daarbij in contact komt met vocht.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen, schurende of agressieve reinigingsmiddelen en geen oplosmiddelen.

Weggooiën

Gevaar voor het milieu door onvakkundig weggooien. Scheid de gebruikte materialen na de demontage. Gooi het product weg volgens de plaatselijke afvalverwerkingsrichtlijnen.

Per la tua sicurezza

Osserva e rispetta tutte le avvertenze di sicurezza durante l'utilizzo del prodotto. Conserva le Avvertenze di sicurezza per future consultazioni.

Utilizzo conforme allo scopo

Il LAPTOP STAND è un supporto per laptop con uno spessore da 10 a 36 mm. È destinato all'uso in ambienti chiusi e asciutti. Il LAPTOP STAND è progettato per la collocazione su piani del tavolo lisci e stabili. Ogni utilizzo diverso è considerato non conforme e comporta esclusione della responsabilità.

Spiegazione dei simboli**NOTICE**

Questa parola-segnaletica rimanda a informazioni che non rilevano ai fini della sicurezza, come p. es. a danni per materiale e ambiente.



Questo simbolo rimanda a consigli e suggerimenti utili nonché a informazioni per un funzionamento efficace e senza intoppi.

Avvertenze di sicurezza fondamentali

- Non collocare il TABLET HOLDER in corrispondenza delle vie di fuga o di salvataggio.
- Il LAPTOP STAND va sempre collocato a prova di ribaltamento su una superficie piana.
- Assicurarsi che il laptop sia collocato in posizione centrale nel LAPTOP STAND e fissato su ambo i lati.

Pulizia

- Pulire il prodotto con un panno umido avendo cura di non inumidire il laptop.
- Non utilizzare oggetti appuntiti, detersivi abrasivi o aggressivi o solventi.

Smaltimento

Rischi per l'ambiente da smaltimento non idoneo. Differenziare i materiali residui dopo lo smontaggio. Smaltire il prodotto in conformità alle vigenti norme di smaltimento.

För din egen säkerhet

Beakta och följ all användarinformation medan du använder produkten. Spara på användarinformationen för senare användning.

Avsedd användning

LAPTOP STAND är en hållare för bärbara datorer med en tjocklek från 10 till 36 mm. Den är avsedd för användning inomhus. LAPTOP STAND är avsedd för användning på släta och stabila bordsskivor. All annan användning definieras som ej avsedd användning och leder till ansvarsfrihet.

Definition av symbolerna**NOTICE**

Detta signalord hänvisar till information som inte är säkerhetsrelevant, till exempel material- och miljöskador.



Denna symbol ger användbara tips och rekommendationer samt information för en effektiv och smidig användning.

Grundläggande säkerhetsanvisningar

- Följ alltid gällande nationella och internationella säkerhets-, hälsoskydds- och arbetsföreskrifter.
- LAPTOP STAND ska alltid ställas på en slät yta så att den inte kan välta.
- Se till att den bärbara datorn positioneras i mitten av LAPTOP STAND och fixeras från båda sidorna.

Rengöring

- Rengör produkten med en fuktig duk utan att den bärbara datorn kommer i kontakt med fukt.
- Använd inga vassa föremål, inga repande eller aggressiva rengöringsmedel och inga lösningsmedel.

Avfallshantering

Risk för miljön vid felaktig avfallshantering. Ta isär de olika materialen efter demonteringen. Avfallshandtera produkten enligt gällande lokala föreskrifter för avfallshantering.

Af hensyn til din sikkerhed

Overhold og følg alle brugsanvisninger, når produktet benyttes. Opbevar brugsanvisningerne til senere brug.

Formålsbestemt anvendelse

LAPTOP STAND er en holder til bærbare computere med en tykkelse på 10 til 36 mm. Den er beregnet til brug i tørre, indendørs områder. LAPTOP STAND er designet til brug på flade og stabile bordplader. Enhver anden anvendelse anses som ikke-formålsbestemt anvendelse og medfører ansvarsfraskrivelse.

Definition af symbolerne**NOTICE**

Dette signalord henviser til informationer, som ikke er relevant for sikkerheden, såsom materielle skader og miljøskader.



Dette symbol henviser til nyttige tips og anbefalinger samt informationer om en effektiv og problemfri drift.

Grundlæggende sikkerhedsinstruktioner

- Følg altid de gældende nationale og internationale sikkerheds-, sundheds- og arbejdsbestemmelser.
- LAPTOP STAND skal altid placeres på en plan overflade, så den ikke kan vælte.
- Sørg for, at den bærbare computer er anbragt midt i LAPTOP STAND og er fikseret i begge sider.

Rensning

- Rengør produktet af med en fugtig klud, uden at den bærbare computer kommer i kontakt med fugt.
- Der må ikke anvendes skarpe genstande, slibende eller aggressive rengøringsmidler og ingen opløsningsmidler.

Bortskaffelse

Risiko for miljøet som følge af ukorrekt bortskaffelse. Adskil de monterede materialer efter afmonteringen. Bortskaf produktet i overensstemmelse med de lokale bestemmelser om bortskaffelse.

Dla własnego bezpieczeństwa

Przestrzegać wszystkich informacji dotyczących użytkowania produktu. Zachować informacje dotyczące użytkowania do późniejszego wglądu.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

LAPTOP STAND to uchwyt na laptopy o grubości od 10 do 36 mm. Przeznaczony jest do użytku w suchych pomieszczeniach. LAPTOP STAND pomyślany jest do stosowania na płaskich i stabilnych blatach. Każde inne użycie uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem i powoduje wyłączenie odpowiedzialności.

Definicja symboli**NOTICE**

To hasło ostrzegawcze wskazuje na informacje, które nie są istotne dla bezpieczeństwa, takie jak szkody materialne lub środowiskowe.



Ten symbol wskazuje na przydatne informacje i zalecenia, a także wskazówki dotyczące sprawnej i bezproblemowej eksploatacji.

Podstawowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegać obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i pracy.
- LAPTOP STAND należy zawsze stawiać na równej powierzchni, tak aby nie mógł się przewrócić.
- Upewnić się, że laptop ułożony jest w stojaku LAPTOP STAND centralnie i zamocowany po obu stronach.

Czyszczenie

- Czyścić produkt za pomocą wilgotnej szmatki bez narażania laptopa na kontakt z wilgocią.
- Nie używać żadnych ostrych przedmiotów, szorujących lub agresywnych środków czyszczących oraz rozpuszczalników.

Usuwanie

Zagrożenie dla środowiska z powodu niewłaściwego usuwania. Po demontażu posegregować zastosowane materiały. Usuwać produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania.

Til din sikkerhet

Vær oppmerksom på og følg all bruksinformasjon ved bruk av produktet. Oppbevar bruksinformasjoner til senere bruk.

Tiltenkt bruk

LAPTOP STAND er en holder for bærbare datamaskiner med en tykkelse på 10 til 36 mm. Den er bestemt for bruk i tørre innerom. LAPTOP STAND er konsipert for bruk på plane og stabile bordplater. Hver annen bruk gjelder som ikke tiltenkt og fører til ansvarsfraskrivelse.

Definisjon av symbolene**NOTICE**

Dette signalordet henviser til ikke sikkerhetsrelevante informasjon, som for eksempel til skader på materiale eller miljø.



Dette symbolet henviser til nyttige tips og anbefalinger samt til informasjon for en effektiv og knirkefri drift.

Grunnleggende sikkerhetsinformasjon

- Følg alltid de gyldige nasjonale og internasjonale bestemmelser for sikkerhet, helse og arbeid.
- LAPTOP STAND skal alltid plasseres vippesikkert på en jevn flate.
- Sikre at den bærbare datamaskinen er plassert i midten av LAPTOP STAND og er festet på begge sider.

Rengjøring

- Rengjør produktet med en fuktig klut og unngå at den bærbare datamaskinen kommer i kontakt med fuktighet.
- Ikke bruk skarpe gjenstander, skurende eller aggressive rengjøringsmidler og ikke løsemidler.

Kassering

Fare for miljøet ved usakkyndig kassering. Skill de monterte materialene fra hverandre etter demonteringen. Kasser produktet i samsvar med lokale forskrifter for kassering.

For your safety

Observe and follow all usage information when using the product. Store the usage information for later availability if required.

Intended use

The LAPTOP STAND is a holder for laptop PCs with a thickness of 10 to 36 mm. It is intended for use in dry indoor areas. The LAPTOP STAND is designed for use on flat and stable table tops. Any other use is considered improper and will result in exclusion of liability.

Definition of symbols**NOTICE**

This signal word indicates information that is not relevant to safety, such as material and environmental damage.



This symbol indicates useful tips and recommendations as well as information for efficient and smooth operation.

Fundamental safety instructions



- Always follow the applicable national and international safety, health and work regulations.
- The LAPTOP STAND must always be placed on a level surface in a non-tilting manner.
- Make sure that the laptop is positioned in the centre of the LAPTOP STAND and is secured from both sides.

Cleaning


- Clean the product with a damp cloth without bringing the laptop into contact with moisture.
- Do not use any sharp objects, abrasive or aggressive cleaning agents or solvents.

Disposal


Danger to the environment due to improper disposal. Separate the installed materials after disassembly. Dispose of the product in accordance with local disposal regulations.




01




i



02







DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn · Germany
T +49 (0) 23 71 662-0 · F +49 (0) 23 71 662-221
durable@ddurable.de · durable.de