



# Ytdesinfektionsservett med tensid, 70st

Antibac ytdesinfektionsservett rengör effektivt samtidigt som de avlägsna bakterier och virus från mindre ytor som t.ex. toalett, handfat, dörrhantag, rostfria ytor etc. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp, höljeförsedda virus samt vissa nakna virus som Adenovirus och Murine Norovirus.

## Fördelar med Antibac Ytdesinfektionsservett

- Varje servett räcker för att desinficera ca 0,5 m<sup>2</sup>
- Vätskan i servetten är 75 vol% denaturerad etanol
- Innehåller tensid som rengör ytan
- Ytan behöver inte rengöras innan desinfektion
- Praktisk förpackning att ha i t.ex. utryckningsfordon, vid servering eller på kontor
- Förvaras i rumstemperatur

## Gör så här

- Tag en Antibac Ytdesinfektionsservett på torr yta
- Bearbeta ytan upprepade gånger (se sida 2 för kontakttider)
- Lämna ytan lätt fuktig och låt lufttorka

## Hållbarhet

Öppnad förpackning är hållbar ca 3 månader

## Ny förpackning

Ny uppdaterad förpackning men med samma innehåll.

Omkrets: 110 mm

Höjd 180 mm

Vikt: 408 g

Antal servetter: 70 st



| Produktnamn                                        | Artikelnummer | EAN           | Antal st/krt |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Antibac Ytdesinfektionsservetter med tensid, 70 st | 603063        | 7054956030638 | 6            |

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

**KiiltoClean AB**

+46 (0) 40 680 15 40  
info.klc.se@kiilto.com  
www.kiiltoclean.se



# Ytdesinfektionsservett med tensid, 70st

## Mikrobiologisk information

### Bactericidal effekt

|          |                        | Tid    |
|----------|------------------------|--------|
| EN 13727 | Pseudomonas aeruginosa | 30 sek |
|          | Staphylococcus aureus  | 30 sek |
|          | Enterococcus hirae     | 30 sek |
|          | Escherichia coli       | 30 sek |
| EN 13697 | Pseudomonas aeruginosa | 1 min  |
|          | Staphylococcus aureus  | 1 min  |
|          | Enterococcus hirae     | 1 min  |
|          | Escherichia coli       | 1 min  |

### Yeasticidal effekt

|          |                  |        |
|----------|------------------|--------|
| EN 13624 | Candida albicans | 30 sek |
| EN 13697 | Candida Albicans | 1 min  |

### Fungicidal effekt

|          |                 |        |
|----------|-----------------|--------|
| EN 13624 | A. Brasiliensis | 15 min |
| EN 13697 | A. Brasiliensis | 5 min  |

### Virucidal effekt

|          |                            |        |
|----------|----------------------------|--------|
| EN 14476 | Adenovirus                 | 30 sek |
|          | Murine Norovirus           | 30 sek |
|          | Limited Virucidal Efficacy | 30 sek |

### Mycobactericidal effekt

|          |       |       |
|----------|-------|-------|
| EN 14348 | Avium | 1 min |
|----------|-------|-------|



## Typ av formulering

- Vätska

| Produktnamn                                        | Artikelnummer | EAN           | Antal st/krt |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Antibac Ytdesinfektionsservetter med tensid, 70 st | 603063        | 7054956030638 | 6            |

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

**KiiltoClean AB**

+46 (0) 40 680 15 40  
info.klc.se@kiilto.com  
www.kiiltoclean.se